

WHITE PASTE-PASTA ABRASIVA MEDIA BIANCA**NUOVA FORMULA**

Codice: 781.1014

Pasta abrasiva idro-compatibile a grana media, nuova formula dotata di un potere più mordente. Dona alle superfici trattate un aspetto perfettamente liscio e brillante. Ottima resa e risultato finale.

Campo di impiego

Elimina facilmente dalla carrozzeria segni superficiali creati dal normale utilizzo, opacizzazione data dagli agenti atmosferici e carteggiature dalla grana 1500. Adatta a tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato.

Modalità di utilizzo

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici surriscaldate.
- ✓ Applicare a macchina con la lucidatrice Polisher o rotorbitale Riwx dotata di variatore di velocità.
- ✓ Trattare piccole parti per volta a bassi giri per aumentare il potere abrasivo, successivamente ad alti giri per ottenere l'effetto lucidante.
- ✓ Eliminare il residuo bianco con il panno in microfibra Riwx.
- ✓ A seconda del tipo e del colore della vernice e dello stato della zona da lucidare, si consiglia di utilizzare la Pasta Abrasiva Media Bianca secondo la seguente tabella:

Tipologia e colore della vernice	Vernice pastello monostrato scuro	Vernice doppio strato scura	Vernice chiara (Mono e D.S.)	Vernici vecchie deteriorate	Vernici nuove leggermente rigate
Eliminare i difetti di verniciatura con carta	P 1500 – 3000	P 1500 – 3000	P 1500 – 3000		
1° Fase	Pasta abrasiva media bianca con disco in lana viola o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva media bianca con disco in lana viola o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva media bianca con disco in lana viola o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva media bianca con disco in lana viola o tampone blu (Duro)	Non occorre usare pasta abrasiva. Usare RX 06 con disco lana viola
2° Fase Se necessario	RX 06 con tampone troncoconico Bianco (medio)	RX 06 con tampone troncoconico Bianco (medio)	Non necessario		
Finizione	RX 08 con tampone troncoconico nero (Morbido)	RX 08 con tampone troncoconico nero (Morbido)	RX 08 con tampone troncoconico nero (Morbido)	RX 08 con tampone troncoconico nero (Morbido)	Usare RX 06 con panno in microfibra

Codice prodotto e confezione di vendita:Codice: 781.1014
Bottiglia da 1 kg

Stoccaggio:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +4 a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.