

Riwax PX 100 – Pasta abrasiva ad alto rendimento - 780.1420**Descrizione**

Pasta abrasiva ad alto rendimento. Rimuove rapidamente i graffi profondi, i segni di carteggiatura dalla grana 1500, l'overspray di verniciatura e buccia d'arancia. Utilizzabile su tutte le vernici anche appena applicate e non indurite fornendo un'alta lucentezza immediata.

Viscosità: altamente viscoso • Valore PH: Non definito • Densità: Non definito • Limiti di esplosione: inferiore 1,0 Vol % superiore 7,0 Vol % • ADR: nessuna

Nuova formula:

- Meno residuo secco
- Minor intasamento del tampone
- Processo più pulito

Campo di impiego:

- Utilizzabile su tutte le vernici anche appena applicate e non indurite.
- Per le vernici di colore scuro, è possibile terminare la lucidatura con PX 200.
- Applicabile a mano o a macchina rotativa e rotorbitale.

Modalità di utilizzo:

Aggiungere una piccola quantità di PX100 sul tampone di lucidatura blu duro o sul disco di lana viola Riwax e lavorare in sezioni applicando una pressione uniforme. Continuare fino alla rimozione dei graffi o dei segni di carteggiatura. Pulire accuratamente la superficie con un panno in microfibra per rimuovere tutti i segni di pasta abrasiva.

Codice prodotto e confezione di vendita:

780.1420 Contenitore da: 500 gr.

| Tipologia e colore della vernice | Vernice pastello mostrato scuro | Vernice doppio strato scura | Vernici vecchie deteriorate | Vernici nuove leggermente rigate |
|---|--|--|---|-----------------------------------|
| Eliminare i difetti di verniciatura con carta | P1500 e P3000 ad umido | P1500 e P3000 ad umido | | |
| 1° Fase PX 100 | Pasta abrasiva PX 100 con disco di lana viola o tampone blu (Duro) | Pasta abrasiva PX 100 con disco di lana viola o tampone blu (Duro) | Pasta abrasiva PX100 con disco di lana viola o tampone blu (Duro) | |
| 2° Fase PX 200 | PX 200 con tampone bianco (Medio) | PX 200 con tampone bianco (Medio) | PX 200 con tampone bianco (Medio) | PX 200 con tampone bianco (Medio) |
| Finizione PX 300 | PX 300 con tampone nero (Morbido) | PX 300 con tampone nero (Morbido) | PX 300 con tampone nero (Morbido) | PX 300 con tampone nero (Morbido) |



Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:

SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1

Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy

Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352

www.sistar.it - info@sistar.it

Stoccaggio:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C. Il prodotto così conservato

Norme di igiene e sicurezza:



Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Per il riciclaggio rivolgersi al produttore.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.