

PASTA ABRASIVA FINE BIANCA - 781.1010

Pasta abrasiva idrocompatibile a grana medio -fine, a base di cera, con un alto potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile.

Non contiene siliconi e ammoniaci.

Campo di impiego

Per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso.

Ideale anche per uniformare la brillantezza nelle riverniciature di ritocco.

Si utilizza, con ottimi risultati, nella lucidatura di zone carteggiate per eliminare i difetti di verniciatura.

Modalità di utilizzo

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici surriscaldate.
- ✓ Applicare a macchina. Si consiglia l'uso della lucidatrice Polisher Riwax con variatore di velocità.
- ✓ Trattare piccole parti per volta a bassi giri per aumentare il potere abrasivo, successivamente ad alti giri per ottenere l'effetto lucidante.
- ✓ Eliminare il residuo bianco con il panno in microfibra Riwax
- ✓ A seconda del tipo e del colore della vernice e dello stato della zona da lucidare, si consiglia di utilizzare la Pasta Abrasiva Lucidante Bianca secondo la seguente tabella:

Tipologia e colore della vernice	Vernice pastello monostrato scuro	Vernice doppio strato scura	Vernice chiara (Mono e D.S.)	Vernici vecchie deteriorate	Vernici nuove leggermente rigate
Eliminare i difetti di verniciatura con carta	P 1500 - 3000 ad umido	P 1500 - 3000 ad umido	P 1500 - 3000 ad umido		
1° Fase	Pasta lucidante bianca con disco d'agnello o tampone blu (Duro)	Pasta lucidante bianca con disco d'agnello o tampone blu (Duro)	Pasta lucidante bianca con disco d'agnello o tampone blu (Duro)	Pasta lucidante bianca con disco d'agnello o tampone blu (Duro)	Non occorre usare pasta abrasiva. Usare RX 06 con disco d'agnello
2° Fase Se necessario	RX 06 con tampone Bianco (medio) o nero (Morbido)	RX 06 con tampone Bianco (medio) o nero (Morbido)	Non necessario		
Finizione	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 06 oppure RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 20 con panno in microfibra

Codice prodotto e confezione di vendita:

781.1010 Bottiglia da 1 kg

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e

applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.